

Party issuing Supplier's Declaration of Conformity & Responsible party –  
U.S. Contact information:  
Lifetime Brands, Inc.  
830 4th Ave South Suite 400  
Seattle, WA 98134  
Product Name: Rechargeable Pepper or Salt Mill  
Model No.: 101-487-407-WS/WSR (4604954), 101-488-407-WS/WSR (3006891)

We declare under our sole responsibility that the above referenced product has been tested according to FCC requirements and this device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

## CAN ICES-3(B)

This product contains a 1.2V, 600mAh, Ni-MH, AAA size rechargeable battery pack. Please dispose or recycle as per your local requirements.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not put Mill in water or other liquid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pepper Mill Only - Use only black, white or mixed peppercorns in this mill; not suitable for green or pink peppercorns or salt and other spices.


Salt Mill Only – Use only coarse sea salt or kosher salt in this mill; not suitable for wet salts or pepper and other spices.

Wipe with a damp cloth, dry thoroughly.

Use USB cord to charge.

Intended for household use only.

The LED above the charging port will be RED during charging and GREEN when fully charged.



Déclaration de conformité du fournisseur émetteur et Partie responsable -

Coordonnées américaines:

Lifetime Brands, Inc.

830 4th Ave South Suite 400

Seattle, WA 98134

Nom du produit: Rechargeable Pepper or Salt Mill

Numéro de modèle: 101-487-407-WS/WSR (4604954), 101-488-407-WS/WSR (3006891)

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit référencé ci-dessus a été testé conformément aux exigences de la FCC et que cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention: Changements ou modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Note: Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable. Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe B, en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences perturbant les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception;
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur;
- Brancher l'appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur;
- Consulter le fournisseur ou un technicien d'expérience en radio/télévision afin d'obtenir de l'assistance.

Remarque: Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes Candiennes ICES-003. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes; (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris interférence qui peut entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil

NMB-3(B)

Ce produit contient une batterie rechargeable de 1.2V, 600mAh, Ni-MH, AAA. Veuillez jeter ou recycler selon les exigences locales.

## GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées. Voir ci-dessous la liste des précautions de sécurité:

- Lire toutes les instructions.
- Pour vous protéger contre le risque de choc électrique, ne mettez pas le moulin dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées de près par une personne responsable et instruite sur l'utilisation de cet appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Évitez de toucher les pièces en mouvement.
- N'utilisez pas d'appareil ayant un cordon ou une prise endommagée, ou bien après un dysfonctionnement, une chute ou un dommage quelconque de l'appareil. Contactez par téléphone le service client du fabricant, afin d'obtenir des informations concernant un examen de l'appareil, une réparation ou un réglage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas brûler cet appareil même s'il est gravement endommagé. Les piles peuvent exploser dans un incendie.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Moulin à poivre uniquement - Utilisez uniquement des grains de poivre noirs, blancs ou mélanges dans ce moulin ; ne convient pas aux grains de poivre vert ou rose, ni au sel et autres épices.

Moulin à sel uniquement - Utilisez uniquement du gros sel de mer ou du sel kasher dans ce moulin ; ne convient pas aux sels humides, au poivre et autres épices.

Essuyez avec un chiffon humide puis bien sécher l'appareil.

Utilisez un câble USB pour charger.

Destiné à un usage domestique uniquement.

La lumière LED au-dessus du port de charge sera ROUGE pendant la charge et VERTE lorsque l'appareil est complètement chargé.